



«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ

KULLANIM KILAVUZU



«HITMAN» serisi «PRACTICAL»
Oyun ekipmanı

Smolensk şehri
2014

6. KULLANIM ŞARTLARI

1. Hava durumu. Yağmurlu ve -20°C derecesi altına düşen havada cihazın kullanılmaması önemle tavsiye ediliyor.

Maketin içine suyun girmesini önleyin. Eğer su girme durumu olursa - kullanmayı durdurunuz, 2 saatten az olmamak şartıyla oda sıcaklığında cihazı kurutunuz.

-20°C derecesi altına düşen havada kullandıysanız hiç bir şekilde hemen cihazın pillerini sarj etmeyiniz. Önce cihazın elektroniğini ısıtmanız gerekiyor, ve aniden değişen hava koşulları sonucu ortaya çıkan nemi kurutmanız lazımdır.

2. Piller. «HITMAN serisi PRACTICAL» oyun ekipmanı lityum piller (Li+, aküler) ile çalışmakta. Pillerin sarj etmek için universal Li+ sarj makinesini kullanmanız gerekiyor.

İlk önce sarj makinesini oyuncak silaha takınız sonradan prize takınız.

Özel indikatör ile sarj etme sürecini kontrol edebilirsiniz. Eğer pillerin sarjı bitmişse – LED ışık kırmızı ışıkla yanıyor; sarjın dolu olması halinde ise ışıklar yeşil ışıkla yanıyor.

Dikkat! - sürekli denetleyerek 0°C derecesi altına düşmeyen ortam sıcaklığında ve 2 saatten fazla olmamak şartıyla oyun ekipmanını kullandıktan sonra hemen sarj etmeniz gerekiyor.

3. Kafa bantı. Kafa bantların kullanımı sırasında cihazın elektroniğini nemden koruyan hijyenik manşet ile birlikte kullanılması gerekiyor. Eğer oyun sırasında kafa bantı ıslanmışsa cihazın elektroniğin bozulma ihtimali yükselir, böyle duruma düşmemek için kafa bantını hemen kurutunuz.

Bunun dışında kafa bantı kullanımı sürecinde sensörlerini koruyan kapakların mekanik kırılma durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu durumda, hemen oyundan sonra 80 dakika içinde kapakların değiştirilmesi gerekiyor.

Hava sıcaklığı +18°C den +30°C kadar dereceli, bağıl nem oranı 45% ten 65% kadar ve havalandırılan bir yerde cihazın saklanması gerekmektedir.

Cihazı sadece sarjlı halinde saklayınız (pillerin anma geriliminde).

1. GARANTİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Üretici firma tüketicinin «LASERWAR» şahsi oyun ekipmanını kullanım şartlarına uygun olarak kullanması şartıyla cihazın güvencesini garantiliyor. Üretici firma tüketicinin şahsi oyun ekipmanını nakliye, saklama kurallarına ve kullanım şartlarına uyması şartıyla ve arızalı şahsi oyun ekipmanını Rusya Federasyonu, Smolensk şehrine kadar nakliye ücretleri ve kargo masrafları üstlenmesi halinde ücretsiz olarak değiştirme veya malın tamir ve onarım edilmesini garantiliyor.

IR modülleri, hoparlörler, piller için Garanti süresi 14 GÜNDÜR.

DİKKAT! Pillerin yanlış kullanım sonucu ve kullanım şartlarına aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalanan piller garanti kapsamı dışındadır.

Üretici firma www.laserwar.ru web sitesinden «LASERWAR» şirketin lasertag ekipmanları ile ilgili daha detaylı ve kapsamlı kullanım kılavuzuna ulaşabilirsiniz.

Garanti süresi içerisinde yapılan tamir ve onarım hakkında bilgiler (yetkili servis merkezi tarafından doldurulur)

Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____
Servis merkezinin mühürü	Servis merkezinin mühürü
Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____
Servis merkezinin mühürü	Servis merkezinin mühürü
Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____	Tarih: _____ Yapılan tamirler: _____ _____ _____
Servis merkezinin mühürü	Servis merkezinin mühürü

4. CIHAZIN TANIMI VE CALIŞMASI

4.1 CIHAZ

Lasertag oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL» iki bölümden oluşuyor- ışık ses tabancası ve sensörlü kafa bantı. Cihazın kafa bantı ile bağlantısı Bluetooth teknolojisi ile gerçekleşiyor.

Oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL», aşağıdaki 1 nolu şemada gösterilmiştir:

Şema № 1



- 1 – optik sistem.
- 2 – ek cihazların kurulumu (takılması) için şeritler.
- 3 – sanjor değiştirme tetiği
- 4 – sarj etme yuvası.
- 5 – cihazı çalıştırma düğmesi.

4.2 OYUN EKİPMANIN TAKTİK-TEKNİK ÖZELLİKLERİN DEĞİŞTİRİLMESİ

Taktik-teknik özelliklerin değiştirilmesi «LASERTAG-konfigüratör» adlı ayar programı ile yapılıyor.

«LASERTAG-konfigüratör» programının dış görünümü aşağıdaki №1 resimde gösterilmiştir.

Resim 1



Eğer bilgisayarınızda Bluetooth-adaptörü yerleşik değil ise, bilgisayarınıza Bluetooth bağlayın; silahı açınız. Kafa bantını acmanıza gerek yok.

LASERTAG-konfigüratör`ün ana sayfasında etkin Bluetooth bağlantısı ve bağlı olan cihazların sayısı görünecek. Kullanmak istediğiniz cihazı seçiniz ve «Yazdır» düğmesini tıklayın. Açılan pencerede bütün etkin bağlantılar görünecek, ayrıca onların ID-leri, silah türleri, yenilenme sürümü, seri numaraları da görünecektir. Eğer etkin bağlantılar bulunmazsa, «yenile» düğmesini tıklayınız.

Garanti şartları

1. İş bu garanti belgesinde ürünün satış tarihi ve servis merkezi tarafından onaylanmış olarak sunulması halinde garanti güç kazanır.
2. Sadece «LASERTAG» Limited Şirketinin yetkili satıcısından veya yetkili distribütörlerden satın alınmış ürünler için garanti yükümlülükleri geçerlidir.
3. Garanti kapsamı dışında kalan arızalar aşağıdaki gibi:
 - malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından doğan arızalar;
 - mekanik arızalar;
 - ürünün içine yabancı cisimlerin ve sıvı maddelerin girmesi sonucunda doğan arızalar;
 - hayvanların faaliyetleri sonucunda;
 - belirtilen adımlara yetkisiz kişilerin tarafından ürünün içinde bulunan detaylara yetkisiz erişimin sonucunda doğan arızalar;
 - yanlış ve uygun olmayan koşullar altında kullanımı sonucunda doğan arızalar;
 - mücbir sebep sonucu (tabii afet, yangın, kaza v.s.);
 - anormal voltaj düşüklüğü veya fazlalığından, hatalı elektrik tesisasından ve/veya hatalı kullanım sonucu oluşan arızalar;
4. Garanti belgesinin kayb olması halinde yeni garanti belgesi verilmemektedir.



ООО "ЛАЗЕРТАГ"
ИНН 6732019201, КПП 673201001
г. Смоленск, ул. Попова 40/2
Тел.: +7 (4812) 46-01-00
E-mail: info@laserwar.ru
www.laserwar.ru

Değerli müşterimiz!

«LASERTAG» LİMİTED ŞİRKETİ Sizlere selamını iletiyor ve ürünümüzü tercih ettiğiniz için Size teşekkür ediyor ve satın alınan ürünün Sizlere zevk getireceğinden ve uzun süre çalışacağından emin ediyor. Bu Garanti belgesi «Tüketicilerin hakların korunması hakkında» Rusya Federal Kurumunun hükümleri kapsamında ürüne garanti sorumluluğunu yükler.

Garanti koşullarına uyulması şartıyla garanti süresi malın satın alma tarihinden itibaren başlar ve 18 aydır.

Kullanmak istediğiniz oyun ekipmanını, cihaz tanımının sol tarafındaki doğrulama düğmesini tıklayarak seçiniz. «Yazdır» düğmesini tıklayın. Ayarların kaydedildikten sonra oyun ekipmanınızı yeniden çalıştırın.

4.3. CİHAZIN ÇALIŞTIRILMASI

«HİTMAN serisi PRACTİCAL» oyun ekipmanını aktif hale getirmek için, silahı ve kafa bantını çalıştırınız. Onlar birbirine bağlanarak, bekleme süresine geçecekler- kafa bantın LED`leri sık sık yanıp sönmeye başlayacaktır. Sonra uzaktan kumandayı cihazlara doğrultarak «New game» tıklayıp aktif hale getiriniz. Cihaz çalışmaya hazır durumunda.

1. CIHAZIN KULLANIMI

Oyun ekipmanı «HİTMAN serisi PRACTİCAL» - lasertag oynamak için kullanılan ışık-ses tabancasıdır.

2. TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık	0,72 kg
Uzunluk	32,5sm
Pil türü	Li+; 7,4 V; 800 mAh
Sarj tipi	Otomatik, Li+
Çalışma süresi	10 saata kadar
Optimal ateşleme mesafesi	80 m
Yazılım programı	LASERTAG- konfigüratör

3. TESLİM EDİLEN EKİPMANIN İÇERİĞİ

№	Ürünün adı	Ölçü birimi	Miktar
1.	Işık-ses tabancası	tane	1
2.	Kullanım kılavuzu	tane	1

7. İLETİŞİM

web site adresi:
www.laserwar.ru

e-mail:
info@laserwar.ru

support@laserwar.ru

Skype:
info-laserwar.ru
support-laserwar.ru

Satış tarihi: _____



MÜHÜR

imza

Ürün versiyonu:

v.7 Smart LT

Seri No:

□□□□□□□□□□